



**CTEK MXS 5.0
TEST & CHARGE**

12V/5A



CARICABATTERIE AVANZATO CON TEST ESCLUSIVO DI BATTERIA E ALTERNATORE

MXS 5.0 TEST & CHARGE combina un caricabatterie con microprocessore avanzato con una funzione di test di batteria e alternatore per le massime prestazioni di test, ricarica e mantenimento delle batterie.

Ricarica – MXS 5.0 TEST & CHARGE offre prestazioni eccellenti per le batterie da 1,2 a 110 Ah. È in grado di risolvere numerosi problemi correlati alle batterie e comprende una fase automatica di desolfatazione brevettata e una fase speciale di ricondizionamento delle batterie stratificate e molto scariche. Grazie al metodo tampone/impulso brevettato, è ideale per il mantenimento prolungato. Per la massima praticità, le opzioni **RECOND** e ❄️ possono essere combinate o utilizzate separatamente in entrambi i programmi 🏍️ e 🚗.

Test – Tre programmi facili da usare per testare la tensione della batteria, la potenza di avviamento e le prestazioni dell'alternatore per ottenere un quadro completo delle condizioni di batteria e impianto di ricarica del veicolo.

MXS 5.0 TEST & CHARGE è facile e sicuro da usare, è progettato per non danneggiare l'elettronica del veicolo ed è a prova di scintilla, inversione di polarità e cortocircuito. MXS 5.0 TEST & CHARGE viene fornito con una garanzia di 5 anni.

DATI TECNICI

TENSIONE DI CARICA	14,4/14,7/15,8 V
CORRENTE DI CARICA	Max 5 A
TIPO DI CARICABATTERIE	8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico 3 programmi di test della tensione
TIPO DI BATTERIA	Batterie al piombo-acido da 12 V
AMPERAGGIO	1,2-110 Ah, fino a 160 Ah per il mantenimento
ISOLAMENTO	IP65 (a prova di schizzi e polvere)

4

Fase 4 - Batteria pronta all'uso

7

Fase 7 - Batteria completamente carica

8

Fase 8 - Ricarica di mantenimento



Programma per piccole batterie



Programma per batterie di medie dimensioni



Opzione per la ricarica in climi freddi e delle batterie **AGM**

RECOND

Opzione per il ricondizionamento delle batterie molto scariche

BATTERY

Test tensione batteria

START POWER

Test potenza di avviamento batteria

ALTERNATOR

Test prestazioni ricarica alternatore



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



CTEK COMFORT CONNECT - occhielli M6

CTEK MXS 5.0
TEST&CHARGE



CTEK COMFORT CONNECT - pinze

Cura completa delle batterie – sistema esclusivo e brevettato per il ricondizionamento, la ricarica e il mantenimento di tutte le batterie al piombo-acido per massimizzarne prestazioni e durata.

Sicuro e facile da usare – per l'utente grazie alla protezione da scintille e inversione di polarità. Per il veicolo grazie alla tensione e alla corrente straordinariamente uniformi, senza scariche o picchi. Non è necessario scollegare la batteria dal veicolo durante la ricarica.

Completamente automatico – pratico funzionamento "plug and play". È sufficiente selezionare il programma.

Esclusiva ricarica in 8 fasi – il programma brevettato in 8 fasi verifica le condizioni e recupera, ricarica e mantiene le batterie per assicurarne le massime prestazioni e durata. Il RICONDIZIONAMENTO recupera le batterie stratificate e molto scariche. La ricarica di mantenimento con metodo TAMPONE/IMPULSO assicura una cura ideale della batteria durante i periodi di inattività.

Test di batteria e alternatore – Tre programmi esclusivi e facili da usare per verificare le condizioni e le prestazioni di batteria e impianto di ricarica del veicolo.


Prolunga la durata delle batterie – le funzionalità esclusive dei caricabatterie CTEK sono progettate specificatamente per massimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito a ricarica e caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. CTEK distribuisce i propri caricabatterie in più di 60 Paesi nel mondo. CTEK è anche un fornitore affidabile di molte delle case automobilistiche e motociclistiche più prestigiose al mondo.

Assistenza clienti: info@ctek.com

L'ESCLUSIVA RICARICA IN 8 FASI CTEK




1. Collegare il caricabatterie alla batteria.
2. Collegare il caricabatterie alla presa a muro.
3. Premere il pulsante MODE per combinare il programma o con le opzioni e/o **RECOND**.

Premere più volte il pulsante MODE per selezionare la combinazione desiderata di programma (,) e opzioni (, **RECOND**).

4. Seguire le 8 fasi sul display durante il processo di ricarica. Quando si accende la FASE 4, la batteria è pronta per avviare il motore. Quando si accende la FASE 7, la batteria è completamente carica.
5. La ricarica può essere interrotta in qualsiasi momento scollegando il cavo di rete dalla presa a muro.

TEST



1. Collegare il caricabatterie alla batteria
2. Premere MODE per selezionare un programma di TEST
BATTERY: test prestazioni batteria
START POWER: test prestazioni batteria all'avviamento del motore
ALTERNATOR: test prestazioni ricarica alternatore.

3. Verificare il risultato: **PESSIMA** **SCARSA** **OK**

BATTERIA	< 12,4 V	12,4-12,65 V	> 12,65 V
POTENZA DI AVVIAMENTO	< 9,6 V	9,6-10,5 V	> 10,5 V
ALTERNATORE	< 13,3 V	13,3-14,0 V	> 14,0 V