



**LICENZA PER IL BILANCIAMENTO DEL CARICO | LOCAL 2**

Licenza per il bilanciamento del carico locale nell'installazione tramite NANOGRID™ LOCAL. La licenza è valida per una scatola di ricarica con due prese di ricarica o due cavi di ricarica fissi.

Questo sistema di bilanciamento del carico funziona sulla base di un'alimentazione specifica.

Se è necessario il bilanciamento del carico con la misurazione del trasformatore, utilizzare NANOGRID™ CENTRAL.



MATERIALE	Licenza software
DIMENSIONI	-
PESO	-
COLORE	-
STANDARD	NANOGRID™
N. ARTICOLO	810-00048