

CT5 START/STOP

AKKULATURI JA YLLÄPITÄJÄ



OLET VALINNUKSEKSI START/STOP-TEKNIIKKALLA VARUSTETUN AUTON

START/STOP-tekniikka kehitettiin ympäristön ja käyttökulujen säästämiseksi ja se alkaa olemaan vakiovaruste useimmissa Euroopassa myydyissä autoissa. Kun ostanne uuden tai lähes uuden auton, oletamme kaiken toimivan automaattisesti ilman käyttäjän tarvetta tehdä mitään. Se ei kuitenkaan päde täysin START/STOP-tekniikalla varustettuihin autoihin. Mahdollisesti jo kuuden kuukauden käytön jälkeen saatat huomata, että moottorin sammutus-automaatiikka ei välttämättä toimi niin usein kuin pitäisi.

YLLÄPIDÄ START/STOP-TEKNIIKKALLA VARUSTETUN AUTOSI HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA

START/STOP-tekniikka rasittaa autosi akkua merkittävästi. START/STOP-tekniikalla varustetun auton hyödyllisten ominaisuuksien, kuten polttoainetalouden tai ympäristöystävällisyyden säilyttämiseksi, sinun tulee ylläpitää auton akkua oikealla tavalla.

CT5 START/STOP-akkulaturi on suunniteltu lataamaan ja ylläpitämään START/STOP-tekniikalla varustettujen autojen akkuja turvallisesti ja vaivattomasti.

VÄLTÄ KALLIITA AKUN VAIHTOJA JA PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ

CT5 START/STOP-akkulaturin avulla voit välttää odottamattomia ja kalliita akun vaihtoja. Kun ajat vain lyhyitä matkoja, akku ei ehdi latautumaan riittävästi, mikä lyhentää sen käyttöikää. Uhohtaessasi sammuttaa valot ja sähkölaitteet, ajan kuluessa akku tyhjenee ja voi jättää sinut tien varteen.

CHECK

Testaa akun tilan ja palauttaa sen kapasiteetin poistamalla sulfaattikiteitä.

CHARGE

Turvallinen, nopea akun lataus täyteen kapasiteettiin.

CARE

Patentoitu ylläpito toiminto, joka takaa akun parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pitkän käyttöiän.

SUOSITUKSET

Jos ajat harvoin tai teet lyhyitä ajomatkoja, sinun olisi hyvä ladata akkusi kerran kuukaudessa.

YLLÄPITO

Lähdetkö pitkälle lomamatkalle? Liitä CT5 START/STOP -akkulaturi ja varmista, että akku pysyy täydessä varauksessa sen aikaa kun olet poissa.



Soveltuu START/STOP-autoihin. Kaikille 12 voltin lyijyhappoakkuille. Optimoitu AGM- ja EFB-akkuihin.

CT5 START/STOP



SISÄLTYVÄT VARUSTEET


CONNECT-Clamp



CONNECT-Eyelet M6



KYTKE JA LATAA



1. Kytke punainen puristusliitin akun plusnapaan.
2. Kytke musta puristusliitin ajoneuvon runkoon.
3. Kytke laturi pistorasiaan.
4. Irrota laturi pistorasiasta, ennen kuin irrotat akun.
5. Irrota musta puristusliitin ennen punaista puristusliitintä.

TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, helppokäyttöisyys ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n kehittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.

CTEK toimittaa latureita yli 70 maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista.

Lisätietoja on osoitteessa WWW.CTEK.COM

TEKNISET TIEDOT

TULO	220-240 VAC, 50-60 Hz, 0,5 A
LÄHTÖ	Enimmäisvirta 3,8 A, 14,55 V
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA	-20 °C - +50 °C
AKKUTYYPI	Kaikienlaiset 12 voltin lyijyhappoakut (avoimet ja huoltovapaat akut sekä kalsium-kalsium- ja hyytelöakut) Optimoitu AGM- ja EFB-akkuihin.
AKUN KAPASITEETTI	14-130 Ah
TAKUU	5 vuotta
LÄMPÖTILA- KOMPENSOINTI	Sisäänrakennettu latausjännitteen kompensointi ympäristön lämpötilan mukaan.