



LICENCIA DE EQUILIBRIO DE CARGA | LOCAL 1

Licencia para el equilibrio de carga local en la instalación con NANOGRID™ LOCAL. La licencia es válida para una estación de carga con una toma de carga o un cable de carga fijo.

Este sistema equilibra la carga sobre la base de un flujo de alimentación específico.

Si necesita equilibrio de carga con medición por transformador, debe usar NANOGRID™ CENTRAL en lugar de este modelo.



MATERIAL	Licencia de software
DIMENSIONES	-
PESO	-
COLOR	-
ESTÁNDAR	NANOGRID™
N.º DE ARTÍCULO	901-00018